

Ballot Unit(s)	Control Unit	VVPAT
<ul style="list-style-type: none"> <li>■बीयू का पता टैग यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीयू आपके निर्दिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित है</li> <li>■बीयू की गुलाबी पेपर सील बरकरार हैं</li> <li>■मतपत्र सही तरीके से लगाया गया है</li> <li>■नोटा (उम्मीदवार के नीले बटन) तक के मतपत्र बटन बेनकाब हैं</li> <li>■पहले बीयू के लिए थंब व्हील की स्थिति 01 है</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■यह सुनिश्चित करने के लिए सीयू का टैग कि आपके निर्दिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित है</li> <li>■सीयू की गुलाबी पेपर सील बरकरार हैं</li> <li>■बैटरी की स्थिति जांचने के लिए सीयू (बीयू और/या वीवीपीएटी को कनेक्ट किए बिना) चालू करें और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या. इसके बाद, सीयू को बंद कर दें</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♣यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीवीपैट आपके निर्दिष्ट मतदान केंद्र से संबंधित है, वीवीपैट का पता टैग चेक करे</li> <li>♣पावर पैक (बैटरी) स्थापित है</li> <li>♣वीवीपैट नाॅब क्षैतिज है (अर्थात् परिवहन मोड)। यदि वीवीपैट नाॅब है ऊर्ध्वाधर (अर्थात् कार्य मोड), घुंड़ी को क्षैतिज रखें।</li> </ul>

**Don't Do , नहीं करे** ▶▶▶▶▶

- वितरण के दौरान मतपत्र इकाई, नियंत्रण इकाई और वीवीपैट को न जोड़ें।
- जांच के बाद बीयू, सीयू और वीवीपैट को उनके संबंधित कैरी केस से बाहर न रखें।
- परिवहन करते समय वीवीपैट नाॅब को लंबवत (वर्किंग मोड) न रखें
- ईवीएम और वीवीपैट को किसी भी अनधिकृत स्थान जैसे निवास, होटल आदि में न ले जाएं।
- बीयू, सीयू और वीवीपैट से कोई भी सील न हटाएं।
- उपलब्ध कराए गए वाहन के अलावा अन्य वाहन का उपयोग न करें।
- निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर न रहें।
- वोटिंग कम्पार्टमेंट को खुली खिड़की या दरवाजे के पास स्थापित न करें।
- अत्यधिक रोशनी वाले बल्ब/लाइट के ठीक नीचे वोटिंग कम्पार्टमेंट स्थापित न करें।

▶▶▶▶ खराबी के कारण EVM यूनिट को बदलना प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल

- ♣ बीयू, सीयू और वीवीपैट के लिए सभी 'त्रुटि' संदेश केवल सीयू पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- ♣ कृपया संदेश पढ़ें और तदनुसार कार्य करें ( देखे मोकपोल के समय और वास्तविक मतदान के समय )

**Mock poll मोकपोल के समय**

यदि बीयू या सीयू या वीवीपैट काम नहीं कर रहा है, तो केवल संबंधित इकाई को बदलें

**ACTUAL POLL वास्तविक मतदान के समय**

- ☞ यदि बीयू या सीयू काम नहीं कर रहा है, तो बीयू, सीयू और वीवीपीएटी के पूरे सेट को बदल दें। पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में, नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 01 वोट देकर फिर से मॉक पोल आयोजित किया जाएगा।
- ☞ मॉक पोल प्रक्रिया का पालन करें यदि सीयू "वीवीपीएटी बदलें" त्रुटि दिखाता है, तो सीयू को बंद कर दें और वीवीपीएटी बदलें। किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है
- ☞ यदि सीयू "वीवीपीएटी का पावर पैक बदलें" त्रुटि दिखाता है, तो सीयू को बंद कर दें और केवल वीवीपैट का पावर पैक बदलें। किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है।
- ☞ यदि सीयू "सीयू का पावर पैक बदलें" त्रुटि दिखाता है, तो सीयू को बंद कर दें और केवल सीयू का पावर पैक बदलें और सीयू के पावर पैक डिब्बे को सील कर दें। किसी मॉक पोल की आवश्यकता नहीं है।