

## खराबी के कारण EVM यूनिट को बदलना

वास्तविक मतदान प्रारंभ से पहले मोकपोल के समय BEFORE ACTUAL POLL	BU खराब हो जाए	केवल BU बदले	(1) किसी भी यूनिट को बदलते या जोड़ते समय हमेशा पहले कंट्रोल यूनिट CU का पावर ऑफ (बंद) करें । (2) नई यूनिट के साथ मोकपोल जारी रखे
	CU खराब हो जाए	केवल CU बदले	
	VVPAT खराब हो जाए	केवल VVPAT बदले	
	कोई भी यूनिट खराब हो जाए	केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा	

वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के बाद DURING ACTUAL POLL	BU खराब हो जाए	BU +CU+VVPAT का पूरा सेट बदला जाएगा	(1) नई यूनिट मशीन पर प्रत्येक उम्मीदवार को एक-एक मत देकर मॉक पोल किया जाएगा (2) खराब VVPAT की बैटरी निकालकर खराब यूनिट CU+BU+VVPAT को केयरिंग बॉक्स में सील कर रख दिया जाएगा (3) PRO की रिपोर्ट भाग I व V तैयार करे कोई मॉक पोल नहीं होगा PRO की रिपोर्ट भाग II तैयार करे (1) कोई मॉक पोल नहीं होगा (2) खराब VVPAT की बैटरी निकालकर खराब यूनिट VVPAT को केयरिंग बॉक्स में सील कर रख दिया जाएगा (3) PRO की रिपोर्ट भाग V तैयार करे कोई मॉक पोल नहीं होगा
	CU खराब हो जाए		
	CU बैटरी हो जाए	केवल CU की बैटरी को ही बदला जाएगा	
	VVPAT खराब हो जाए	केवल VVPAT बदले	
	VVPAT की बैटरी खराब हो जाए	केवल बैटरी को ही बदला जाएगा	

- 1 किसी भी स्थिति में वीवीपैट के सील्ड बेल्ट स्लिप कंपार्टमेंट को खोला नहीं जाएगा
- 2 किसी भी यूनिट को बदलते या जोड़ते समय हमेशा पहले कंट्रोल यूनिट CU का पावर ऑफ (बंद) करें
- 3 हमेशा CU कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करने से पहले VVPAT का स्विच UNLOCK करे

